

## Logitech F710 gamepad wireless



**Prezzo :**

**39,90 € Iva inclusa**

SKU: 940-000145

### Descrizione

Abbandona ogni legame e goditi la libertà del gioco senza fili. Basta inserire il ricevitore nano in una porta USB per una rapida trasmissione dei dati a 2,4 GHz priva di ritardi, interruzioni e interferenze.

#### DUE MOTORI CON RITORNO DI VIBRAZIONE\*

Percepisci il gioco

Scopri un nuovo livello di feedback, in cui puoi avvertire tutti i colpi, gli urti e le esplosioni nei giochi che supportano il ritorno di vibrazione.

\* Per la modalità DirectInput è necessario installare il software.

#### AMPIO SUPPORTO DI GIOCHI

Per i successi del momento e i classici di sempre

I giochi nati per le console sono più divertenti se affrontati con un controller. E anche quando giochi al PC una posizione più rilassata non ti farà del male. F710 è facile da installare e usare con i tuoi giochi preferiti grazie a XInput/DirectInput, i due standard di input più comuni.

#### BIG PICTURE DI STEAM

Gioca sul televisore

Abbina F710 a Big Picture e sfoglia Steam, naviga su Internet, gioca e fai tanto altro senza mai lasciare la comodità del tuo divano. Porta in soggiorno la tua intera libreria di giochi Steam, impugna F710, mettilti comodo e divertiti.

#### TASTIERINO ESCLUSIVO A 4 DIREZIONI

Spremi il tastierino direzionale

I tastierini direzionali standard poggiano su un unico snodo centrale, che offre un controllo impreciso. Il nostro scorre su quattro interruttori separati, per una sensazione tattile più reattiva.

#### LAYOUT TRADIZIONALE IN STILE CONSOLE

Inizia a giocare subito

Sarà l'istinto a guidare le tue azioni in questo layout familiare. Ti ritroverai a giocare in un attimo. Realizzato per un'esperienza di gioco in stile console con il suo design tradizionale migliorato, F710 calza a pennello.

#### COMPATIBILE CON ANDROID TV

I nostri controller di gioco funzionano bene con Sony Android TV™. Con l'interruttore in modalità XID, il layout simile a una console ti avvantaggerà nella competizione. Curve morbide e impugnature sagomate in gomma per lunghe sessioni di gioco in tutta comodità. I controlli standard per Android TV, attivabili tramite il pulsante con il logo Logitech sul gamepad e il tasto Back sul controller, ti consentono di navigare direttamente in Android TV.

Scopri come utilizzare i pulsanti del gamepad Logitech con Android TV

Gaming on Android TV

#### FACILE DA INSTALLARE E USARE

Adatta e personalizza

Grazie al software Logitech Profiler, puoi modificare i comandi standard o adattare F710 per giocare facilmente con un titolo non supportato. I pulsanti e i controlli sono completamente programmabili e possono addirittura simulare i comandi di mouse e tastiera.

#### IMPUGNATURA COMODA

Non affatica le mani

Goditi lunghe sessioni di gioco in tutta comodità, grazie alle curve morbide e alle impugnature sagomate in gomma.